

Så här ställer du in funktionen "Första uppvärmning" ("Slow start")

MJUKSTARTAR GOLVVÄRMEN



"Första uppvärmning" är en funktion i SENZ och SENZ WIFI golvvärmetermostater som mjukstartar golvvärmnen i nybelagda golvtytor under härdningsprocessen.

Funktionen aktiverar golvvärmnen gradvis under 21 dagar.

Obs! Golvfabrikantens rekommendationer och anvisningar ska följas.

GÖR SÅ HÄR

1. Rör på skärmen för att aktivera meny
2. Klicka på meny-ikonen i nedre vänstra hörnet
3. Swipa vänster till Inställningsmeny
4. Välj Inställningar
5. Scrolla neråt, välj Avancerat
6. Välj Första uppvärmning
7. Aktivera funktionen, bekräfta genom att trycka på det gröna ✓-tecknet

KONTAKTA OSS

Har du frågor? Ring oss - vi älskar att prata golvvärme!

Telefon 020-210 100

Vardagar 6-20, helger 9-18

Sverige

Tel +46 31 335 58 00
salesse@nvent.com
raychemgolvvarme.se



Ring våra experter på

020-210 100

Vardagar 6-20. Helger 9-18.